
Panasonic



品番NE-S360F、品番NE-TH211は 本体のデザインが若干異なります。

取扱説明書 家庭用 電子レンジ

品番 NE-EH211 品番 NE-S360F 品番 NE-TH211



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「□ 安全上のご注意」(2~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名 | などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

⑤ 使える容器・使えない容器

耐熱性がある







使えます

高温になる料理は急熱、急冷に強い耐熱ガラス製容器 をお使いください。

耐熱性がない







耐熱性がある (耐熱温度140℃以上)

耐熱性がない

140℃未満)


(耐熱温度





- ふたには熱に弱い物があります。
 - ●次の物は、使えません。
 - ・油脂や糖分の多い食品(高温になります)
 - 密閉したふたや袋
 - 「電子レンジ使用可能」表示のない容器

▲ 使えません



●「解凍」では発泡スチロール製トレーは使えます。

陶器·磁器

竹製品

140℃以上)







ただし、色絵や、ひび・金銀模様のある器は傷んだり、 火花が飛んだりすることがあるので使えません。



使えません

塗りがはげたり、ひび割れたりします。

アルミ・ホーロー などの金属、 アルミホイル



● 金網や金ぐし、金属製の焦げ目付け皿なども、 火花が飛び、発煙・発火の原因になることが あるため使えません。



使えません

- ◆針金を使っている製品は、燃えやすくなります。
 - ●耐熱加工されているクッキングシートなどは パッケージの指示に従って使えます。



ただし、油分の多い食品は、高温になるため 使えません。





使えません

-10-

6 加熱時間一覧表

⚠ 警告

食品・飲み物は加熱しすぎない 発火や発煙、やけどのおそれがあります 飲み物は、加熱後取り出したあと、突然の沸とうによる 飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

あたため (750W)に合わせます。

| | メニュー名 | 分 量 | 加熱時間 | 加熱のポイント | ラップ・ふた | | |
|--------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|----------|--|--|
| | どんぶり物 | 1人分(350g) | 約2分30秒~3分 | | | | |
| | カレー・シチュー | 1人分(300g) | 約3分~3分30秒 | 深めの容器に入れて、加熱途中と後に必ず混ぜる。 | | | |
| | 野菜の煮物 | 1人分(150g) | 約1分30秒 | レトルト食品は、パッケージの加熱方法に従う。 | 有 | | |
| | しゅうまい | 8個(150g) | 約1分 | 包装などを取り、深めの容器に入れる。 | | | |
| | 肉まん・あんまん | 1個(100g) | 約30秒 | 容器にのせる。あんまんは、あんの方が先に熱くなるので注意する。 | , | | |
| あ | 冷ごはん | 1杯(150g) | 約40秒~1分 | 柔らかく仕上げたいときは水か酒をふる。 | | | |
| た | 牛乳・コーヒー | 1杯(200ml) | 約1分 | 背の低い広口容器を使う。加熱前後に必ず混ぜる。 | _ | | |
| に | お酒 | 1本(180ml) | 約40秒~1分 | 背の低い、ずんぐりとした容器を使う。 | | | |
| | | | | 加熱前後に必ず混ぜる。 | | | |
| 鴽 | みそ汁 | 1杯(150ml) | 約1分30秒 | 加熱後に必ず混ぜる。 | | | |
| 温 | 粒入りスープ | 1杯(180ml) | 約1分 | 加熱後に必ず混ぜる。必ず、ラップをする。 | 有 | | |
| 淦 | 野菜いため | 1人分(200g) | 約2分30秒 | ないている担合 加熱並にぜん かせきがかながえる | | | |
| 厩 | スパゲティ・焼きそば | 1III(250g) | 約2分~2分30秒 | 乾いている場合、加熱前にバターかサラダ油を加える。 | | | |
| | 焼き魚・ハンバーグ | 1個(80~90g) | 約40~50秒 | 照り焼きは照りを出すために先にたれを塗る。 | | | |
| | 天ぷら | 3個(150g) | 約20秒 | 重ならないように皿にのせて加熱。 | — | | |
| | パン(バターロール) | 1個(30g) | 約10秒 | 加熱後、時間がたつと固くなるので食べる直前に。 | _ | | |
| | まんじゅう | 1個(60g) | 約10秒 | | | | |
| | お弁当 | 300g | 約1分 | ふたを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類を取り出す。 | | | |
| | ごはん(かたまり) | 1杯(150g) | 約2~3分 | ラップに包み、容器にのせて加熱。 | 0 | | |
| あ | カレー・シチュー | 1人分(300g) | 約7~8分 | 深めの容器に入れて、加熱途中と後に必ず混ぜる。 | | | |
| た | しゅうまい | 12個(170g) | 約2分30秒~3分 | 包装などを取り、水にくぐらせてから容器に入れ、加熱。 | | | |
| ため(冷凍) | ピラフ | 1人分(250g) | 約3分30秒~4分 | 加熱前、よくほぐし容器に入れる。加熱後必ず混ぜる。 | 1 + | | |
| 8) | 肉まん・あんまん | 1個(100g) | 約40秒~1分 | 底の紙を取り、水にくぐらせてから容器に入れ加熱。 | — 有 — | | |
| 冷 | お好み焼き | 1枚(300g) | 約4~5分 | | | | |
| 冼 | ハンバーグ | 1個(90g) | 約2分~2分30秒 | ソースは別にあたためる。 | | | |
| | ミックスベジタブル | 100g | 約1分30秒 | 加熱後、混ぜる。 | | | |
| | ほうれん草* | 200g | 約1分30秒~2分 | 葉と茎を交互に重ね、ラップでぴったり包む。 | | | |
| | キャベツ | 100g | 約1分30秒 | 水けを残し、ラップでぴったり包む。 | | | |
| 田宝 | グリーンアスパラガス* | 100g | 約1分 | 穂先と根元を交互にし、ラップでぴったり包む。 | 有。 | | |
| 野菜をゆ | なす* | 100g | 約1分30秒 | 大きさをそろえて切り、塩水につけておく。 | | | |
| を | ブロッコリー* | 100g | 約1分30秒 | 小房に分け、塩水につけておく。 | | | |
| ゆ | かぼちゃ | 200g | 約2分30秒 | やや厚めに大きさをそろえて切る。 | | | |
| でる | じゃがいも | 1個(150g) | 約2分30秒~3分 | 加熱後、少し蒸らす。切って加熱するときは、皮をむき | | | |
| 6 | さつまいも | 1本(200g) | 約2分30秒 | 大きさをそろえて切り、重ならないように平らにラップで包む。 | | | |
| | にんじん | 100g | 約2分 | いちょう切りのように薄く切る。角切りのときは容器に | | | |
| | | | | 入れ、ひたひたの水を加え、ラップをして加熱する。 | | | |

*加熱後、流水にさらして色止めをしてください。

-12-

ラップに包んで丸皿に 直接のせて加熱する

(野菜のゆでかた)

■葉菜 ほうれん草



■果花菜 かぼちゃ



■根菜

じゃがいも ●まるごと使うとき




●切って使うとき



NE-EH211/NE-S360F/NE-TH211 消費電力 1.26kW 電子レンジ 高周波出力 750~100W相当 2.450MHz 発振 周波数 交流100V(50Hzまたは60Hz専用) 質 量(50Hz/60Hz) 13 kg / 12.5 kg外 形 幅482mm×奥行364mm×高さ284mm 幅325mm×奥行330mm×高さ218mm 寸 法 (丸皿〈ターンテーブル〉直径245mm) 消費電力量の目安 区分名※2 A(単機能レンジ) 電子レンジ機能の年間消費電力量 59kWh /年 年間待機時消費雷力量 OkWh /年 年間消費電力量 59kWh /年

※区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ|新測定法による数値です。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって 変化します。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、 使用できません。また、アフターサービスもできません。



便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

| お買い上げ | B | 年 | 月 | 日 | 品 | 番 | |
|-------|----|---|---|---|---|---|--|
| 販売店 | 名 | | | | | | |
| | 25 | | (|) | | | |

パナソニック株式会社 電子レンジビジネスユニット


〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© Panasonic Corporation 2008

レシピなど、お役立ち情報を満載!パナソニックのホームページ http://panasonic.jp

F0003-1N10 F0708-1098 Printed in China

⑦ 各部の名前



⑧ お手入れ



●お手入れ時、 電源プラグは抜く 感電のおそれがあります

●庫内が冷めてから お手入れする やけどやけがのおそれが



■次の物は使わないでください

(傷が付いたり、色がはげたりします)

・シンナー・ベンジン × ・クレンザー・住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性)



•ガラスクリーナー •スプレー式の洗剤

■洗剤、食品カスをすき間や庫内底面軸部に入れないでください 故障の原因になります。

■外周り・ドア

ぬれた柔らかいふきんでふく。

あります

汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませてふき取り、残った洗剤をふき取る。

● 吸気口についたほこりなどは乾いた布で定期的に取り除く。(性能を維持するため)

■庫内

汚れたらぬれたふきんですぐふき取る。

庫内底面は丸皿と回転台を外し、ふき取る。(コーヒーやソースはシミになる原因)

●汚れがひどいときは台所用洗剤(中性)を薄めて布にしみ込ませ、ふき取る。

■丸皿

使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取る。

9 故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

| 症状 | 原因 | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| まったく動かない | ●停電していませんか。●配電盤のブレーカーが 切れていませんか。●電源プラグが抜けていませんか。 | | | | |
| 丸皿が回転しない 回転ムラがある | ●回転台・丸皿が正しくセットされていますか。●食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。●回転台のローラーに食品カスや油がついたままになっていませんか。●スタートのタイミングにより右または左に回転します。 | | | | |
| スタートのとき音が大きい | 加熱始動音です。 | | | | |
| 使用中、カチッと音がする | タイマーの動作音で、異常ではありません。 | | | | |
| 火花が出る | ●金属容器やアルミホイルなどを使っていませんか。 ●金粉、銀粉の飾りのある容器を使っていませんか。 | | | | |
| 加熱終了後、ドアを閉めたら スタートした | タイマーつまみが[0]になっていますか。 →加熱終了後は、必ずタイマーつまみを[0]にしてください。 | | | | |
| 食品があたたまらない | ドアがきっちりと閉まっていますか。 →再度きっちりと閉めてください。 | | | | |

10 保証とアフターサービス (よくお読みください)

-14-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付け ください。

転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店名などの記入を 必ず確かめ、お買い上げの 販売店から お受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。 (一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

■補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、この電子レンジの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への 対応や修理、その確認などのために利用し、 その記録を残すことがあります。 また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡 ください。

⑩ 保証とアフターサービス (つづき)

■修理を依頼されるとき

14ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

| ご連絡いただきたい内容 | | | | | | | (1 |
|-------------|-----|----|-----------|---|-----|--|----|
| 製 | 品 | 名 | 電子レンジ | | | | |
| 品 | | 番 | NE-EH2 | | - 処 | | |
| お買 | い上 | げ日 | 年 | 月 | 日 | | 1 |
| 故障 | 章の丬 | 犬況 | できるだけ具体的に | | | | _ |

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の什組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

「技術料」は、診断·故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる 費用です。

部品代は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。


■転居されるときは

転居に伴い電源周波数が変わりますと、 所定の性能が得られなかったり、故障の原因に なりますので、次の部品の取り替えをお近くの 販売店にご相談ください。

高圧トランス、高圧コンデンサ、タイマー)

処置に必要な費用

| | | 部品代 | 取替工料 | アース工事費 | | | |
|----------|-------|----------------|------|--------|--|--|--|
| 1 | 保証期間内 | 無料 | 別料金 | 別料金 | | | |
| \dashv | | ※旧部品は引き換えとします。 | | | | | |
| | 保証期間外 | 別料金 | | | | | |



静岡県での50Hzと60Hzの境界

• 50Hz地域

• 60Hz地域 富士市、富士宮市、 静岡市清水区、 庵原郡富士川町、 富士郡芝川町以東

由比町以西

電源周波数は東日本では50Hz、西日本では 60Hzです。


1 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産への損害を防止するため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



↑ 危険 「死亡や重傷を負うおそれが 大きい内容」です。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です

危険



本体内部は、高圧部があり、危険 次のことはしない

感電や発火、けがのおそれがあります

- ●自分で、修理や分解、改造をしない。 ● 吸気口や排気口、製品のすき間から 針金などの金属物や異物、 指を入れない。
- ■万一、故障した場合や異物が本体に入ったら まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店にご相談ください。

漁 警告



感電や漏電、発火や破裂 などによる事故やけが、 やけどを防ぐために…

吸気口や排気口をふさがない

火災の原因になります

■ごみやほこりが付いたときは、 取り除いてください。 定期的なお手入れをおすすめします。

子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない


かけどや感電、けがのおそれがあります

定格周波数で使用する

機器が破損して、火災の原因になります

貼ってあります)

♠ 警告



アースは、確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電のおそれがあります

- ●アース線をアース端子に接続する。
- また、転居などの際も忘れず 取り付ける。 ■アース線は、ガス管や水道管、電話や
- 避雷針のアースなどと絶対に 接続しないでください。 (法令で禁止されています)
- ■アース端子がないときや、湿気が 多い場所、水けのある場所では、 アース丁事が必要です。▶7ページ

お手入れ時、次のことを守る

- ●電源プラグは抜く。 (感電のおそれがあり (感電のおそれがあります)
 - ●庫内が冷めてからお手入れする。 (やけどやけがのおそれがあります)

次の場所で使わない

火災の原因になります




●水のかかる場所。(感電や漏電の原因 (感電や漏電の原因になります)

雷源のプラグやコードは、 次のことを守る

発火による火災や感電の原因になります

- ●調理中に抜き差ししない。 抜くときは、**タイマーつまみ**) を 「0」にしてから、抜く。
 - ●加工しない、曲げない、束ねない、 はさみ込まない。
 - ●電源コードを持って、引き抜かない。 (破損やショートの原因になります)
 - ●傷が付いたら、使用しない。
 - ●ぬれた手で抜き差ししない。
- ■コンセントの差し込みが ゆるいときは、使用しない。
- ■電源は、延長コードも含め定格15A 以上·交流100Vのコンセントを 必ず単独で使う。 (異常発熱の原因になります)

〈タコ足配線は




- 火災のおそれがあります
- 根元まで確実に差し込む。 (発熱の原因になります)
- ●長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。 (絶縁劣化などで、火災の原因に なります)

魚 警告

食品を加熱しすぎない

発火や発煙のおそれがあります



(特にさつまいもなどの根菜類の加熱は気を付ける)


注意事項はメニューによって異なります。12ページを参照してください。

飲み物などを加熱しすぎない(突沸に注意)

発火や発煙、加熱後取り出したあと、突然沸とうして飛び散ることがあり、 やけどのおそれがあります



- ◆特に下記の飲み物などは加熱しすぎない。◆飲み物(生乳 濡 コーレー もせって) ●飲み物(牛乳、酒、コーヒー、お茶、ジュース、水など)
 - ●油脂の多い食品、液体(バターや生クリーム、オリーブオイルなど)
 - **粒入りのスープ(ラップをする)** → 加熱するときは設定時間は控えめにする。
- ●広口で背の低い容器を使う。 ●加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる。





- 卵は必ず割りほぐす。 ●ぎんなんなど、殻や膜のある食品は割れ目を入れる。
- ●ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは外す。



- ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない。
- ●密閉状態で加熱しない。(レンジ用のふたをするときは、すき間をあける)

異常・故障時には直ちに使用を中止する

発火や発煙、感電のおそれがあります

- - ■異常·故障例 丸皿が回転しない。
 - ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
 - 異常なにおいや音がする。
 - ●ドアに著しいガタや変形がある。
 - ●触ると電気を感じる。
- ■すぐにコンセントから電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。


注意



壁などとの間はあけておく

●間をあけないと、壁などが過熱して 発火することがちります

上: 15cm以上



●5面で囲まれたところには、 設置しないでください。

万一、庫内で食品が

燃えたらドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

を「O」にする。

■万一、鎮火しないときは

販売店へご相談ください。

②電源プラグを抜く。

次の処置をして、鎮火を待ってください。

①ドアを閉めたまま**タイマーつまみ**

③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

水や消火器で消火し、必ずお買い上げの

転倒や落下をさせない


けがや感電、電波漏れの原因になります

- ●不安定な場所に置かない。 ●置き台からはみ出さない。
 - ドアに無理な力を加えない。
- ■万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、 必ずお買い上げの販売店に ご相談ください。

■転倒防止金具C(別売)をご利用ください。 ▶7ページ

ドア、本体は次のことに気を付ける



調理中や調理後に、水をかけない。 (割れて、けがの原因になります)

●ドアと本体が接する部分およびその 近傍が損傷したときは使用しない。 (電波漏れのおそれがあります)

(けがのおそれがあります)

■万一、損傷したら

そのまま使用せず、必ずお買い上げの 販売店にご相談ください。

使用前に確認する



●調理以外の目的には使用しない。 (過熱により、発火や発煙. やけど (過熱により、発火や発煙、やけどの おそれがあります)

● 庫内の包装材は取り出す。 (焦げや変形、発火の原因に なります)

●鮮度保持剤(脱酸素剤)などを 取り出す。 (発火や発煙のおそれがあります)

-3--5--4-


① 安全上のご注意 (つづき)

注意


庫内は次のことに気を付ける



●付着した油や食品カスを放置したまま加熱をしない。 (発火や発煙 オバの原因にもなっ 庫内が冷めてから、必ずふき取ってください)



(外して使用すると火花が飛び、故障の原因になります)



丸皿に衝撃を加えない



破損してけがのおそれがあります

- ●食品が丸皿のふちに当たらないようにしてください。
- ■万一、丸皿が割れたりしたら

そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

金属容器などは使わない

火花が飛び、発火・発煙のおそれがあります



●金網や金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は使わない。



お弁当をあたためるときは気を付ける



- ●「あたため」750Wで様子を見ながら加熱する。(▶11~12ページ) (加熱しすぎると 雰ピの変形をかけること (加熱しすぎると、容器の変形や溶けのおそれがあります)
 - ●ふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す。 (火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります)

調理中、調理後は気を付ける



---- - 次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける。 (やけどのおそれがまりませ)

- ドアを開けるとき。
- 食品を取り出すとき。
- ●ラップを外すとき。
- ●調理中は、庫内を時々確認する。 (発煙や発火のおそれがあります)
- ◆特にプラスチックなど、燃えやすい容器を使うときは注意する。
- ■加熱後、かき混ぜてから仕上がり温度を確認する。 (やけどのおそれがあります)
- ■哺乳ビンやベビーフードのあたためのとき。

② 使用上のお願い

■缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す

アルミ包装は加熱できません。

■庫内に食品などを入れない状態で、動作させない

異常高温による故障のおそれがあります。容器だけでも動作させないでください。

■テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線などに近づけない 画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。4m以上離してください。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- ■電源コンセントにアース端子がないときは お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で 義務付けられています
- 湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける): 生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

③ 付属品

回転台



常に庫内底面に置いて使います。 この上に丸皿をセットしてください。 ★丸皿(ターンテーブル) 部品品番: AO6015G10XN



回転台の上にセットしてください。

■別売品

転倒防止金具C

※地震対策としてもお使いください。 希望小売価格: 1.050円(税込み)

品番: A195A-1K20

2008年9月現在

※付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

また、★印はパナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。




Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp

|4||使いかた|

※庫内に回転台を置き、丸皿をセットして使いましょう。 ▶7、13ページ


食品を庫内丸皿の上に 置く



出力切替えつまみを回し、 いずれかに確実に 合わせる。



タイマーつまみ を回し、 時間またはグラムを 合わせる。



"チーン"と鳴ったら、 できあがり

- ●庫内灯が消灯。
- ●食品を取り出してください。
- ※解凍が足りない場合は、「100W」で 様子を見ながら加熱してください。

■あたため (750W)

ではん、おかずのあたために。加熱しすぎないように様子を見ながら加熱してください。 (加熱時間一覧表 ▶11~12ページ)

(あたためのコツ)

- ラップをするときは容器のふちはぴったりと、食品部はゆったりとおおう。(破裂のおそれ) 加熱後は、食品が変形するためすぐに外す。
- ●容器が熱くなっているので、ふきんなどを使い、気を付けて取り出す。

軽く手前に引くとドアが開きます。

●ごはんやカレー等を冷凍するときは、平たく均一に1人分ずつ包む。

■冷凍食品 (500W)

市販の冷凍食品などのあたために。

食品の包装に記載されたワット数、時間を目安に加熱してください。

300W

カチカチに凍ったアイスクリームを柔らかくしたり、チョコレートを溶かしたりするときや 豆腐の水切りなどに。必ず様子を見ながら加熱してください。

■解凍(170W)

肉や魚の解凍に。ラップを外し、発泡スチロールのトレーのまま庫内丸皿の上へ置く。

(冷凍・解凍のコツ

- ●冷凍庫から出したばかりのカチカチに凍った食品を解凍する。
- ●材料は新鮮なものを1回分(200~300g)ずつに分け、3cm以内に厚みをそろえて冷凍する。

■100W

解凍ができていないときの追加加熱に。

時間・グラムを合わせるときは

15分(または500g)まで設定できます。 短い時間に設定する場合は、2分(または200g)以上 までつまみを回し、戻して設定してください。

※解凍できる食品の分量は100~500gまで。

つまみはその範囲外も回りますが上手にできません。

加熱をしないとき、または途中で加熱をやめたいときは

タイマーつまみは必ず「ロ」に合わせてください。 「O I に合わせることで電源が切れます。

食品を取り出したあと、「〇」に合わせずにドアを閉めると、カラ焼き状態になります。 (やけど・故障のおそれがあります)